

Kiilto ja Floore kosteat tilat

Floore Lattialämmityslevyjen asennuksessa noudatetaan valmistajan/maahantuojan ohjeita.

1.

Alustan tulee olla riittävän luja ja tukeva sekä yleisten vaatimusten mukainen. Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva sekä pölytön ja kaikki alustaa heikentävät vanhat kerrokset tulee poistaa.

2.

Levy kiinnitetään alustaan Kiilto Fixbinderillä vahvistetulla Kiilto Lattialaasti DF:llä. Käytä min. 6 mm laastikampaa.

3.

Paina levy märkään laastiin siten, että laasti leviää levyn alle ja varmista levyn täydellinen tartunta.

4.

Vuorokauden kuluttua levyjen asennuksesta voidaan asentaa lämmitysputki. Kun putki on asennettu, pyyhitään levyt esim. Asetonilla puhtaaksi.

5.

Puhdistetut levyt pohjustetaan ohentamattomalla Kiilto Fix Primerilla Levitä pohjuste yhtenäiseksi kalvoksi. Annetaan kuivua vähintään kaksi tuntia ennen pinnoitusta.

6.

Kun Primer on kuivunut, niin sen jälkeen kaadot tehdään esim. Kiilto Floor Heat DF, Multiplan Df tai Plan Rapid tasoitteella niin, että paksuus matalimmasta kohtaa on vähintään 12mm.

7.

Kun valu on kuivunut, niin sen päälle tehdään rakennusmääräystenmukaisesti kosteuseritys/sulku.

8.

Keraamiset laatat kiinnitetään esim Kiilto Lattialaasti DF:llä tai Saneerauslaastilla. Laattojen saumaus 1 - 2 vrk kuluttua Kiilto Lattiasaumalaastilla.

HUOM! Tämä on yleisohje ja jokainen asennus tulee suunnitella tapauskohtaisesti.